

# SO GEHT'S: IN DREI SCHRITTEN ZUM PERFekten TEE

## 1. TEMIAL-CODE AM GERÄT EINSCHANNEN

Das Teegerät per Druck auf den silbernen Startknopf unter dem Temial-Logo einschalten. Den Temial-Code auf der Rückseite des Tee-Sachets rechts am Gerät einscannen. Dazu Tee-Sachet in die vorgesehene Ecke am Scanner platzieren und für einige Sekunden andrücken.



## 2. LOSEN TEE EINFÜLLEN

Das Tee-Sachet mit einer Schere aufschneiden und den gesamten Inhalt auf das Teesieb in der Aufgusskammer geben. Diese lässt sich durch Drücken auf die Taste am vorderen Rand des Deckels öffnen. Anschließend Deckel wieder schließen. Gegebenenfalls Wassertank hinten mit Frischwasser auffüllen.



## 3. AUFGUSSVORGANG STARTEN

Aufgussvorgang direkt am Touchdisplay mit dem grünen Play-Button starten. Das Teegerät gibt einen Ton, sobald der Tee fertig zubereitet ist. Zum Ausgießen des Tees in eine Kanne das grüne Teekannen-Symbol auf dem Touchdisplay nach unten ziehen und Tee genießen.



# MEHRFACHAUFGÜSSE UND REINIGUNG

## WUSSTEN SIE SCHON ...

Die meisten unserer Temial-Tees sind mehrfach aufgießbar. Auch diese Information ist in den entsprechenden Temial-Codes gespeichert und wird vom Teegerät gelesen. Nach dem ersten Aufguss bietet das Teegerät automatisch an, den nächsten Aufguss gleich zu starten.



## SO GEHT DIE REINIGUNG

1. Aufgusskammer öffnen, samt Teesieb entnehmen, über einen Mülleimer halten und losen Tee auskippen.
2. Teesieb mithilfe des magnetischen Siebhalters herausziehen und Aufgusskammer und Teesieb unter warmem Wasser durchspülen.\*
3. Anschließend abtrocknen und wieder einsetzen.

